

# Levasil CA414 PNM

Colloidal silica

Levasil® CA414 PNM é uma dispersão aquosa e alcalina de sílica coloidal com aproximadamente 40% de sólidos em peso. A dispersão de sílica é estabilizada com amônia e suas partículas são amorfas e carregam uma carga superficial negativa. As partículas de sílica são nanométricas, tem uma forma esférica e lisa e estão presentes em uma distribuição estreita de tamanho de partícula. A aparência física da dispersão é um líquido opalescente, ligeiramente mais viscoso que a água, com o cheiro reconhecível de amônia. Levasil® CA414 PNM é produzido principalmente para os mercados europeu e america du norte.

Número CAS  
7631-86-9

## Características

Silica	40 wt%
Densidade	1.3 g/cm <sup>3</sup>
Área superficial específica	140 m <sup>2</sup> /g
pH	9.4
Viscosidade	10 cP
NH <sub>3</sub>	0.17 wt%

## Aplicações

O Levasil® CA414 PNM é um produto especializado usado principalmente para o mercado de catalisadores.

## Armazenamento

Levasil® CA414 PNM deve ser transportado e armazenado a uma temperatura de 5-35 °C (40-95 °F). Se a dispersão de sílica congelar, a sílica irá precipitar irreversivelmente. Para armazenamento a granel, o tanque deve ser selado e construído em plástico, plástico reforçado com fibra de vidro ou aço inoxidável. Para produtos embalados, todos os pacotes translúcidos devem ser armazenados longe da luz solar direta ou da luz brilhante. Sob condições recomendadas, Levasil® CA414 PNM tem um prazo de validade de pelo menos doze meses após a produção.

## Embalagem e transporte

Levasil® CA414 PNM está disponível para venda a granel e em embalagens. As quantidades de envio a granel e os tamanhos das embalagens podem variar de acordo com a região.

## Segurança e manuseamento

Antes de manusear este material, revise a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos (FISPQ) correspondente. Os produtos de sílica coloidal são dispersões aquosas de sílica amorfa. Sílica coloidal não é classificada como produto perigoso, mas como levemente irritante. Como os produtos podem provocar um efeito de secagem na pele, luvas de proteção sempre devem ser usadas. Em caso de contato com a pele, lave a área de contato com água. O uso de óculos de segurança é sempre recomendado. Em caso de contato com os olhos, lave abundantemente com água e procure orientação médica profissional.

Todas as informações relacionadas a este produto e/ou as sugestões de manuseio e uso contidas neste documento são fornecidas de boa fé, as quais acreditamos ser confiáveis. A Nouryon, no entanto, não oferece garantia quanto à precisão e/ou suficiência de tais informações e/ou sugestões, quanto à comercialização ou adequação do produto a uma finalidade específica ou que qualquer uso sugerido não infringirá nenhuma patente. A Nouryon não aceita qualquer tipo de responsabilidade decorrente do uso ou confiabilidade destas informações ou do uso ou funcionamento do produto. Nada contido neste documento deve ser interpretado como concessão ou ampliação de alguma licença sob qualquer patente. O usuário deve determinar, por si mesmo, por meio de testes preliminares ou de outro modo, a adequação deste produto às suas finalidades. As informações contidas neste documento substituem todas as informações anteriormente emitidas sobre o assunto em questão. O usuário pode encaminhar, distribuir e/ou fotocopiar esse documento somente caso esteja inalterado e completo, inclusive todos os cabeçalhos e rodapés, devendo abster-se de qualquer uso não autorizado. É proibida a cópia deste documento para um site da web.

Levasil® é uma marca registrada da Nouryon Chemicals B.V. ou afiliadas em um ou mais territórios.

## Contate-nos

### Nouryon, Colloidal Silica, Kromasil

SE-445 80

+46 31 58 70 00

kromasil@nouryon.com

### South America

+55 11 45894800

colloidal.silica@nouryon.com

### USA, Canada and Mexico

+1 770 5780858

colloidal.silica@nouryon.com

### China

+86 21 22205000

levasil.china@nouryon.com

### North and South East Asia

+886 4 23270520

colloidal.silica@nouryon.com

### Europe, Africa and Australia

+49 221 995850

colloidal.silica@nouryon.com

The logo for Nouryon, featuring the word "Nouryon" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "N" is stylized with a vertical bar on its left side.